

SELECTORES

			
	MANETA CORTA	MANETA LARGA	LLAVE

2 POS: FIJAS	STS-1200	STS-1207	-
2 POS: FIJAS CON RETIRO LLAVE IZQ. + DER	-	-	STS-1238
2 POS: FIJAS CON RETIRO LLAVE IZQ. + DER	-	-	STS-1248
2 POS: REGRESO POR LA DER.	STS-1210	STS-1217	-
2 POS: REGRESO POR LA DER. + RETIRO LLAVE IZQ.	-	-	STS-1258
3 POS: FIJAS	STS-1300	STS-1307	-
3 POS: FIJAS CON RETIRO LLAVE CENTRO	-	-	STS-1318
3 POS: FIJAS CON RETIRO LLAVE IZQ. + DER.	-	-	STS-1348
3 POS: FIJAS CON RETIRO LLAVE IZQ.	-	-	STS-1328
3 POS: FIJAS CON RETIRO LLAVE EN LAS 3 POS.	-	-	STS-1338
3 POS: RETORNO AL CENTRO	STS-1380	STS-1387	-
3 POS: REGRESO AL CENTRO + RETIRO DE LLAVE AL CENTRO	-	-	STS-1358
3 POS: REGRESO POR LA IZQ.	STS-1390	STS-1397	-

CONTACTO

			
	BLOCK CONTACTO	BASE CON UN CONTACTO	BASE
NO	SCS-0011	SCB-0011	-
NC	SCS-0012	SCB-0012	-
NO + NO	-	SCB-0013	-
NC + NC	-	SCB-0014	-
NO + NC	-	SCB-0015	-
BASE	-	-	SCB-0000